




Oprema / funkcije

1. Jastuk
2. Zračni jastuk za ramena
3. Zračni jastuk za nadlaktice
4. Jastuk sjedala
5. Zračni jastuk za listove nogu
6. Zračni jastuk za stopala
7. Naslon za noge
8. Jastuk naslona za leđa
9. Dekorativni obrub
10. Naslon za ruke
11. Bočni pokrov



12. Stražnji pokrov
13. Daljinski upravljač
14. Džep za mobitel
15. Džep za daljinski upravljač
16. Zaštitni pokrov
17. Valjci
18. Glavni kabel i utikač
19. Priključak za glavni kabel
20. Kutija s osiguračima
21. Glavni prekidač
22. Utičnica za daljinski upravljač



Daljinski upravljač

1. Uključeno/isključeno (ON/OFF)
2. Izbornik
3. Automatski program
4. Manualno podešavanje
5. Pomicanje naslona za noge gore/dolje
6. Položaj bez težine
7. Pauza
8. Natrag
9. Napredno podešavanje
10. Pomicanje naslona za leđa gore/dolje



PODEŠAVANJE ZASLONA

Visina ramena

Podešavanje

DALJINSKI UPRAVLJAČ

Daljinski upravljač



Auto Program (automatski program)


Demo (demonstracija)	Program za demonstraciju svih funkcija
Yoga	Ciljana masaža s istezanjem aktivira vaše tijelo i ima stimulirajući učinak na vaše cijelo biće.
Relax (opuštanje)	Opuštanje za mišiće i kosti potiče krvotok.
Ease ache (smanjenje boli)	Dubinska masaža akupunkturnih točaka što pomaže da se opuste napeta mjesta
Fatigue Recover (oporavak od umora)	Prodiruće tehnike masaže (pritisak i gnječenje) pružaju olakšanje vašim zglobovima. Idealna masaža za jačanje i opuštanje vaših leđa i nogu.
Full Air (puni zrak)	Aktivni su svi jastuci i valjci za stopala
Neck Shoulder (vrat ramena)	Program masaže usredotočen na gornji dio tijela
Back & Waist (leđa i struk)	Program masaže usredotočen na donji dio tijela




Manual Function (manualna funkcija)

Message Mode (način masaže)	Način masaže	
Message Area (područje masaže)	Stop (zaustavljanje)	Zaustavlja sve funkcije masaže.
Air (zrak)	Knead OFF (gnječenje) ISKLJUČENO	Tehnika masaže za oslobađanje napetosti uz podešivost u 3 faze i brzine.
More (više)	Flap OFF (puni dlan) ISKLJUČENO	3 moguće podešenosti brzine i širine.
	Knead & Flap OFF (gnječenje i puni dlan) ISKLJUČENO	Kombinacija gnječenja i lupkanja. 3 moguće podešenosti brzine.
	Shiatsu OFF (Shiatsu) ISKLJUČENO	Shiatsu stimulira specifične dijelove tijela i mobilizira mišiće. 3 moguće podešenosti brzine i širine.
	Knock OFF (lupkanje) ISKLJUČENO	Masaža lupkanjem olakšava krvotok i opušta napete mišiće. 3 moguće podešenosti brzine i širine.


Daljinski upravljač




Daljinski upravljač




Adjustment (podešenost)



Customise (prilagodba)



System Setting (podešavanje sustava)



Daljinski upravljač



System Setting (podešavanje sustava)

Language (jezik)

Back Light (stražnje svjetlo)

Lock Screen
(zaključaj
zaslon)

Spremnost za zaključavanje zaslona

Opcije podešavanja:

- 15 sekundi
- 30 sekundi
- 1 minuta
- 2 minute
- 3 minute
- Nikad



Informacije

Serial No. (serijski br.)

Ovdje ćete naći serijski broj vaše masažne stolice.